MAPA DE PARTES

Modelo: _____

Número de serie: _____

Notas:

CXVB Condensadores evaporativos

Módulo del Serpentin

1 Caja de alimentación

2 Tuberias ramales del sisrema de aspersores/rociadores

3 Tuberia principal de sistema de aspersores/rociadores con pasadores

4 rociadores/aspersores y pasadorr

5 Serpentin/bobina

6 Eliminadores de gota

Sección de transferencia de calor inferior

7 Persianas de entrada de aire combinados

8 Relleno con eliminadores de gota integrados BACross®

Ventilador

9 Proteccion del ventilador

10 Capucha del ventilador

11 Capucha del ventilador

Bomba y tuberías de bombeo

12 Conjunto de bomba de recirculación

13 Conjunto inferior de tuberías de la bomba de recirculación

14 Acople y abrazadera

15 Conjunto superior de tuberías de la bomba de recirculación

Bandeja

16 COnjunto de válvula de reposición

17 Bola de flotacion / boya

18 Malla/filtro de la bandejaa

19 Puerta de acceso

20 Pasarela interna



A Ventilador axial
B Buje del ventilador
C Eje del ventilador
D Juego/kit de rodamientos/cojinetes/ chumaceras
E Soporte de equipo mecánico
F Base del motor y barra/varilla de ajuste
G Motor del ventilador
H Polea del motor
I Buje de la polea del motor
J Polea del ventilador
K Buje de la polea del ventilador
L Juego/kit de correa/banda/faja



©2022 Baltimore Aircoil Company PMSeries CXVBEC/20220405

Las cantidades pueden variar según la unidad. Aplicable desde 2014 hasta la actualidad